

 Hatch

# Rest

Sound Machine, Night Light & Time-to-Rise

Veilleuse Musicale




## Getting Started

### Pour commencer

#### **Step 1: Plug it in / Étape 1 : Branchez l'appareil!**

Connect the custom power cable to Rest, then plug it into your power outlet.

Branchez le cordon d'alimentation adapté sur la veilleuse musicale Rest, puis branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.



**Step 2: Download the app / Étape 2 : Téléchargez l'application!**

Search for the Hatch Sleep app on the Apple App or Google Play store and download it to your phone or tablet.


The app is compatible with devices running iOS (11 and higher) and Android (5.0 and higher).

Cherchez l'application Hatch Sleep dans la boutique d'applications Google Play ou dans l'App Store d'Apple, et téléchargez-la sur votre téléphone ou votre tablette.


L'application peut être utilisée sur des appareils prenant en charge les systèmes d'exploitation iOS (version 11 ou version supérieure) et Android (K5.0 ou version supérieure).



See the app to learn more about using Rest.



SOUND CONTROL  
CONTRÔLE DU SON



BRIGHTNESS CONTROL  
CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

VOLUME CONTROL  
CONTRÔLE DU VOLUME

## Getting to Know Rest

## Découvrez la veilleuse musicale Rest

### **Touch Ring / Anneau tactile**

Tap the touch ring to turn on the device. Tap the touch ring again to cycle through preset light and sound combinations. Touch and hold the touch ring to turn off the device.

Tapez sur l'anneau tactile pour mettre l'appareil en marche. Tapez une seconde fois sur l'anneau tactile pour parcourir les six agencements lumineux et sonores pré-réglés. Touchez l'anneau tactile et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.

### **Power Cable Port / Port du cordon d'alimentation**

Connect the power cable for Rest into the power cable port.

Branchez le cordon d'alimentation de la veilleuse musicale Rest sur le port du cordon d'alimentation.

### **Sound Control / Contrôle du son**

Press the left and right buttons to cycle through sound options.

Press the middle button to pause or resume sounds.

Appuyez sur les touches de gauche et de droite pour parcourir les choix de sonorités. Appuyez sur la touche du milieu pour mettre le son sur pause.

### **Brightness Control / Contrôle de la luminosité**

Press the brightness control buttons to increase or decrease brightness.

Appuyez sur les touches de contrôle de la luminosité pour augmenter ou diminuer la luminosité.

### **Volume Control / Contrôle du volume**

Press the volume control buttons to increase or decrease volume.

Appuyez sur les touches de contrôle du volume pour augmenter ou diminuer le volume.